

1 Описание

Инструкция описывает процесс установки всех модулей Программного комплекса «Диагностическая станция ПТК АСУТП».

2 Установка

2.1 Установка для архитектуры x86

Подключение происходит по протоколу ssh с помощью команды:

```
ssh -l icadmin <ip-адрес>
```

В директории /home/icadmin расположен архив ic-ds_x86.tar.gz, распаковываем его с помощью команды:

```
tar -xvzf ic-ds_x86.tar.gz
```

В текущей директории появятся файлы: ds-click.tar.gz, ds-install.sh, ds-logger.tar.gz, ds-templates.tar.gz

Скрипт необходимо запускать с правами пользователя root. Это можно сделать непосредственно из-под пользователя root с помощью команды:

```
bash ds-install.sh
```

Или из-под обычного пользователя (icadmin) с помощью команды:

```
sudo bash ds-install.sh
```

При запуске с неверными правами скрипт выведет ошибку «Ошибка! Запустите скрипт с правами root!». При возникновении данной ошибки следует перезапустить скрипт.

2.2 Установка для архитектуры aarch64

Подключение происходит по протоколу ssh с помощью команды:

```
ssh -l icadmin <ip-адрес>
```

В директории /home/icadmin расположен архив ic-ds_aarch64.tar.gz, распаковываем его с помощью команды:

```
tar -xvzf ic-ds_aarch64.tar.gz
```

В текущей директории появятся файлы: ds-click.tar.gz, ds-install.sh, ds-logger.tar.gz, ds-templates.tar.gz

Скрипт необходимо запускать с правами пользователя root. Это можно сделать непосредственно из-под пользователя root с помощью команды:

```
bash ds-install.sh
```

Или из-под обычного пользователя (icadmin) с помощью команды:

```
sudo bash ds-install.sh
```

При запуске с неверными правами скрипт выведет ошибку «Ошибка! Запустите скрипт с правами root!». При возникновении данной ошибки следует перезапустить скрипт.